PORTABLE SOUND
便携式扩声音箱

万利达 master

# 使用说明书
USER MANUAL

## M-H256
## 星辉系列

- 在使用本机前请认真阅读本说明书，并妥善保管，使用说明书如有更改恕不另行通知。
- 本说明书如有不当之处，请与经销商或本公司联系。
- 本说明书中的插图仅供参考，以实际产品为准。


**万利达科技股份有限公司**
地址：广东省汕头市龙湖区万利达工业城
邮编：515833
电话：0754-88903888
传真：0754-88903999
网址：www.master.com.cn



**广东天通科技集团有限公司**
GUANGDONG TIANTONG SCIENCE CO., LTD.




PORTABLE SOUND
便携式扩声音箱

万利达 master

# 目录 CONTENT


概述 ..... P01
特点 ..... P01
技术指标 ..... P01
安装前的准备 ..... P02
安装图 ..... P02
安装步骤 ..... P02
安装后的检查和注意事项 ..... P03
功能说明 ..... P03
产品面板功能说明 ..... P03
产品后面板功能说明 ..... P04
遥控器功能说明 ..... P05
遥控器操作说明 ..... P06
遥控器电池的安装 ..... P07
遥控器的使用注意事项 ..... P07
使用前的检查 ..... P07
使用步骤 ..... P07
APP下载安装说明 ..... P08
APP蓝牙连接说明 ..... P08
APP功能界面说明 ..... P09
APP使用操作说明 ..... P10
APP使用注意事项 ..... P11
故障排除及维护保养 ..... P12
保修卡 ..... P13




## 概述

感谢您选购万利达扩声音箱产品系列，为使用本产品更好地发挥本机应有的性能，请您在使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管本说明书，以备日后参考。

## 特点

- 采用高品质元件与精湛工艺制造，确保产品的稳定性和可靠性。
- 采用高效率、低失真的D类数字功放，音质纯正自然清晰，低音浑厚，中、高音明亮而柔和有力。
- 具有USB播放、蓝牙播放、FM收音、TF卡播放、AUX输入等多种播放模式，操作简单方便。
- 具有话筒输入接口，可同时连接两支话筒，并可独立调节音量大小。
- 具有回声、混响、高音、低音调节功能，可调节出不同的音效。
- 具有录音功能，可将USB设备或TF卡中的音乐录制到TF卡中。
- 具有USB充电功能，可为手机等设备充电。
- 具有LED显示屏，可显示播放模式、音量、时间、FM频率等信息。
- 具有时间设置功能，可设置时间，并具有闹钟功能。
- 具有多种灯光效果，可营造出不同的氛围。
- 具有APP蓝牙控制功能，可通过手机APP对音箱进行控制。
- 具有遥控功能，可通过遥控器对音箱进行控制。

## 技术指标

| 产品参数 | 质量参数 | 功能区 | 规格 | 电源规格 |
|---|---|---|---|---|
| M-H256 | 功放：D类数字<br>扬声器：6.5寸 | 工作温度 | -10℃~55℃ | 220V~50Hz |
| | | 储存温度 | -20℃~60℃ | |

- **免责条款**：以下内容为M-H256产品的一般性说明，并不代表对每一个产品的特定保证。
- 说明书、包装盒、附件、图片、图标等。



## 安装前的准备

| 产品参数 | 质量参数 | 功能区 | 规格 | 电源规格 |
|---|---|---|---|---|
| M-H256 | 功放：D类数字<br>扬声器：6.5寸 | 工作温度 | -10℃~55℃ | 220V~50Hz |
| | | 储存温度 | -20℃~60℃ | |

- **免责条款**：以下内容为M-H256产品的一般性说明，并不代表对每一个产品的特定保证。
- 说明书、包装盒、附件、图片、图标等。

## 安装图

## 安装步骤

- **将音箱放置到安装位置处**
  - 将音箱放置于一块稳定且坚固的平台或地面上。
  - 确保音箱周围有足够的空间，以便于散热和操作。
  - 避免将音箱放置在靠近热源、潮湿或多尘的环境中。
- **连接电源线**
  - 将电源线插入音箱背面的电源插座。
  - 将电源线的另一端插入合适的电源插座。
  - 确保电源线连接牢固，避免松动或接触不良。
- **连接音频设备**
  - 根据需要，将音频设备（如手机、电脑、CD播放器等）通过音频线连接到音箱的输入接口（如AUX、USB、蓝牙等）。
  - 确保音频线连接正确，避免接反或接错。
- **调整音箱位置**
  - 根据听音需求，调整音箱的位置和角度，以获得最佳的音效。

## 安装后的检查和注意事项

- **检查连接**
  - 在开启音箱之前，再次检查所有连接是否牢固，确保没有松动或接触不良。
- **调整音量**
  - 开启音箱后，将音量调至适当的大小，避免过大或过小。
- **测试音效**
  - 播放一些音乐，测试音箱的音效是否正常，包括音质、音量、平衡等。
- **注意事项**
  - 避免将音箱放置在靠近热源、潮湿或多尘的环境中。
  - 避免将音箱放置在不稳定或易倾倒的表面上。
  - 避免将音箱的音量调至过大，以免损坏音箱或听力。
  - 避免将音箱的电源线或音频线拉扯或弯曲过度。



## 产品面板功能说明

1. 话筒输入接口
2. 话筒输入接口
3. 话筒音量调节
4. USB接口/播放/暂停
5. USB接口
6. 蓝牙/FM/TF/AUX
7. 话筒回声调节
8. 话筒高音调节
9. 话筒低音调节
10. 话筒混响调节
11. 主音量调节/静音
12. 录音键/录音停止键
13. 模式选择键
14. 音效选择键
15. 低音调节键
16. 高音调节键
17. 上一曲/调低
18. 播放/暂停键
19. 下一曲/调高
20. 电源开关

## 产品后面板功能说明

1. 电源线
2. 电源插座保险丝
3. 立体声输出接口
4. 话筒输入接口
5. 话筒输入接口
6. 话筒音量调节
7. 话筒回声调节
8. 话筒高音调节
9. 话筒低音调节
10. 话筒混响调节
11. 主音量调节/静音
12. 录音键/录音停止键
13. 模式选择键
14. 音效选择键
15. 低音调节键
16. 高音调节键
17. 上一曲/调低
18. 播放/暂停键
19. 下一曲/调高
20. 电源开关



## 遥控器功能说明

1. 静音键
2. 电源开关键
3. 上一曲/调低
4. 播放/暂停键
5. 下一曲/调高
6. 模式选择键
7. 音效选择键
8. 录音键/录音停止键
9. 数字键
10. 清除键
11. 确认键
12. 音量加键
13. 音量减键
14. 数字键
15. 数字键
16. 数字键
17. 数字键
18. 数字键
19. 数字键
20. 数字键

## 遥控器操作说明

- **静音功能**
  - 按下静音键，音箱将静音，再次按下静音键，音箱将恢复之前的音量。
- **电源开关**
  - 按下电源开关键，音箱将开机，再次按下电源开关键，音箱将关机。
- **播放/暂停**
  - 按下播放/暂停键，音箱将播放或暂停当前的音乐。
- **上一曲/调低**
  - 按下上一曲/调低键，音箱将播放上一首音乐或调低音量。
- **下一曲/调高**
  - 按下下一曲/调高键，音箱将播放下一首音乐或调高音量。
- **模式选择**
  - 按下模式选择键，音箱将切换播放模式，如USB、蓝牙、FM、TF卡、AUX等。
- **音效选择**
  - 按下音效选择键，音箱将切换音效模式，如摇滚、流行、古典、爵士等。
- **录音功能**
  - 按下录音键，音箱将开始录音，再次按下录音键，音箱将停止录音。
- **数字键**
  - 数字键用于输入数字，如频道号、时间等。
- **清除键**
  - 按下清除键，音箱将清除输入的数字。
- **确认键**
  - 按下确认键，音箱将确认输入的数字或选择。
- **音量加/减键**
  - 按下音量加键，音箱将增加音量，按下音量减键，音箱将减小音量。

## 遥控器电池的安装

- 打开遥控器电池盖，按照极性，装入两节5号电池。

- 装好电池后，盖好电池盖。

## 遥控器的使用注意事项

- 避免将遥控器放置在潮湿、高温或多尘的环境中。
- 避免将遥控器摔落或受到剧烈撞击。
- 避免将遥控器的电池短路或过热。
- 避免将遥控器的电池与其他电池混用。
- 避免将遥控器的电池丢弃在火中或水中。



## 使用前的检查

- 检查音箱外观是否有损坏或变形。
- 检查音箱的电源线和音频线是否完好无损。
- 检查音箱的电池是否充满电或已安装好。

## 使用步骤

- **开启音箱**
  - 按下电源开关键，音箱将开机。
- **选择播放模式**
  - 按下模式选择键，选择所需的播放模式，如USB、蓝牙、FM、TF卡、AUX等。
- **调整音量**
  - 按下音量加/减键，调整音箱的音量大小。
- **播放音乐**
  - 按下播放/暂停键，音箱将播放或暂停当前的音乐。
- **调整音效**
  - 按下音效选择键，选择所需的音效模式，如摇滚、流行、古典、爵士等。
- **录音**
  - 按下录音键，音箱将开始录音，再次按下录音键，音箱将停止录音。
- **关闭音箱**
  - 按下电源开关键，音箱将关机。

## 注意事项

- 避免将音箱放置在潮湿、高温或多尘的环境中。
- 避免将音箱摔落或受到剧烈撞击。
- 避免将音箱的电池短路或过热。
- 避免将音箱的电池与其他电池混用。
- 避免将音箱的电池丢弃在火中或水中。



## 概述

M-H256是一款功能强大的便携式音箱，支持多种播放模式，包括USB播放、蓝牙播放、FM收音、TF卡播放、AUX输入等。它还具有话筒输入接口、回声、混响、高音、低音调节功能，可调节出不同的音效。此外，M-H256还具有录音功能、USB充电功能、LED显示屏、多种灯光效果、APP蓝牙控制功能和遥控功能。

## APP下载安装

- 在手机应用商店搜索“万利达音箱”或“M-H256”，找到对应的APP。
- 点击“安装”或“获取”，等待APP下载并安装完成。

## APP蓝牙连接说明

- 打开手机蓝牙功能，并将音箱切换至蓝牙模式。
- 在APP中点击“连接设备”或“蓝牙连接”。
- 在弹出的设备列表中选择“M-H256”，等待连接成功。

## APP功能界面说明

- **主界面**
  - 显示当前播放模式、音量、时间、FM频率等信息。
  - 提供播放/暂停、上一曲/调低、下一曲/调高、模式选择、音效选择、录音等功能按钮。
- **设置界面**
  - 提供时间设置、闹钟设置、回声调节、混响调节、高音调节、低音调节等功能。
- **录音界面**
  - 显示录音状态和录音时间。
  - 提供录音/停止录音按钮。

## APP使用操作说明

- **播放音乐**
  - 在主界面选择播放模式，如USB、蓝牙、FM、TF卡、AUX等。
  - 点击播放/暂停按钮，开始播放音乐。
- **调节音量**
  - 在主界面或设置界面中调节音量大小。
- **设置时间**
  - 在设置界面中点击“时间设置”，设置当前时间。
- **设置闹钟**
  - 在设置界面中点击“闹钟设置”，设置闹钟时间和铃声。
- **调节音效**
  - 在主界面或设置界面中调节回声、混响、高音、低音等音效。
- **录音**
  - 在录音界面中点击录音/停止录音按钮，开始或停止录音。
- **查看录音文件**
  - 在录音界面中点击“录音文件”，查看已录制的音乐文件。

## 注意事项

- 确保手机蓝牙功能已开启，并将音箱切换至蓝牙模式。
- 确保手机与音箱的距离在蓝牙有效范围内。
- 避免在播放音乐时调节音量过大，以免损坏音箱或听力。
- 避免在录音时关闭APP或手机，以免录音文件丢失。



## 故障排除及维护保养

- **音箱无法开机**
  - 检查电源线是否连接牢固。
  - 检查电源插座是否有电。
  - 检查电池是否充满电或已安装好。
- **音箱无法播放音乐**
  - 检查音频线是否连接牢固。
  - 检查播放模式是否选择正确。
  - 检查音量是否调至适当的大小。
- **蓝牙无法连接**
  - 检查手机蓝牙功能是否开启。
  - 检查音箱是否切换至蓝牙模式。
  - 检查手机与音箱的距离是否在蓝牙有效范围内。
- **录音文件丢失**
  - 检查录音文件是否保存在正确的位置。
  - 检查录音文件是否被误删除。
- **维护保养**
  - 避免将音箱放置在潮湿、高温或多尘的环境中。
  - 避免将音箱摔落或受到剧烈撞击。
  - 避免将音箱的电池短路或过热。
  - 避免将音箱的电池与其他电池混用。
  - 避免将音箱的电池丢弃在火中或水中。



## 保修卡

| 产品名称 | 万利达扩声音箱 | 产品型号 | M-H256 |
|---|---|---|---|
| 购买日期 | | 保修期限 | 一年 |
| 客户姓名 | | 联系电话 | |
| 客户地址 | | | |
| 经销商名称 | | 经销商电话 | |
| 经销商地址 | | | |

**保修说明**

1. 本保修卡仅适用于万利达扩声音箱产品。
2. 保修期限为一年，自购买日期起计算。
3. 在保修期内，因产品质量问题导致的故障，我们将免费为您维修或更换。
4. 保修期内，因以下原因导致的故障，我们将收取维修费用：
   - 未按照使用说明书操作导致的故障。
   - 擅自拆卸、改装或维修导致的故障。
   - 因自然灾害、意外事故等不可抗力因素导致的故障。
   - 因使用非原厂配件导致的故障。
5. 保修卡遗失不补，请妥善保管。
6. 保修卡填写不完整或涂改无效。

**维修流程**

1. 联系我们的客服热线或经销商，说明故障情况。
2. 将产品连同保修卡一并送至指定维修点。
3. 维修点将在收到产品后的7个工作日内完成维修。
4. 维修完成后，您将收到维修通知，并可领取产品。



## 概述

感谢您选购万利达扩声音箱产品系列，为使用本产品更好地发挥本机应有的性能，请您在使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管本说明书，以备日后参考。

## 特点

- 采用高品质元件与精湛工艺制造，确保产品的稳定性和可靠性。
- 采用高效率、低失真的D类数字功放，音质纯正自然清晰，低音浑厚，中、高音明亮而柔和有力。
- 具有USB播放、蓝牙播放、FM收音、TF卡播放、AUX输入等多种播放模式，操作简单方便。
- 具有话筒输入接口，可同时连接两支话筒，并可独立调节音量大小。
- 具有回声、混响、高音、低音调节功能，可调节出不同的音效。
- 具有录音功能，可将USB设备或TF卡中的音乐录制到TF卡中。
- 具有USB充电功能，可为手机等设备充电。
- 具有LED显示屏，可显示播放模式、音量、时间、FM频率等信息。
- 具有时间设置功能，可设置时间，并具有闹钟功能。
- 具有多种灯光效果，可营造出不同的氛围。
- 具有APP蓝牙控制功能，可通过手机APP对音箱进行控制。
- 具有遥控功能，可通过遥控器对音箱进行控制。

## 技术指标

| 产品参数 | 质量参数 | 功能区 | 规格 | 电源规格 |
|---|---|---|---|---|
| M-H256 | 功放：D类数字<br>扬声器：6.5寸 | 工作温度 | -10℃~55℃ | 220V~50Hz |
| | | 储存温度 | -20℃~60℃ | |

- **免责条款**：以下内容为M-H256产品的一般性说明，并不代表对每一个产品的特定保证。
- 说明书、包装盒、附件、图片、图标等。



## 安装前的准备

| 产品参数 | 质量参数 | 功能区 | 规格 | 电源规格 |
|---|---|---|---|---|
| M-H256 | 功放：D类数字<br>扬声器：6.5寸 | 工作温度 | -10℃~55℃ | 220V~50Hz |
| | | 储存温度 | -20℃~60℃ | |

- **免责条款**：以下内容为M-H256产品的一般性说明，并不代表对每一个产品的特定保证。
- 说明书、包装盒、附件、图片、图标等。

## 安装图

## 安装步骤

- **将音箱放置到安装位置处**
  - 将音箱放置于一块稳定且坚固的平台或地面上。
  - 确保音箱周围有足够的空间，以便于散热和操作。
  - 避免将音箱放置在靠近热源、潮湿或多尘的环境中。
- **连接电源线**
  - 将电源线插入音箱背面的电源插座。
  - 将电源线的另一端插入合适的电源插座。
  - 确保电源线连接牢固，避免松动或接触不良。
- **连接音频设备**
  - 根据需要，将音频设备（如手机、电脑、CD播放器等）通过音频线连接到音箱的输入接口（如AUX、USB、蓝牙等）。
  - 确保音频线连接正确，避免接反或接错。
- **调整音箱位置**
  - 根据听音需求，调整音箱的位置和角度，以获得最佳的音效。

## 安装后的检查和注意事项

- **检查连接**
  - 在开启音箱之前，再次检查所有连接是否牢固，确保没有松动或接触不良。
- **调整音量**
  - 开启音箱后，将音量调至适当的大小，避免过大或过小。
- **测试音效**
  - 播放一些音乐，测试音箱的音效是否正常，包括音质、音量、平衡等。
- **注意事项**
  - 避免将音箱放置在靠近热源、潮湿或多尘的环境中。
  - 避免将音箱放置在不稳定或易倾倒的表面上。
  - 避免将音箱的音量调至过大，以免损坏音箱或听力。
  - 避免将音箱的电源线或音频线拉扯或弯曲过度。



## 产品面板功能说明

1. 话筒输入接口
2. 话筒输入接口
3. 话筒音量调节
4. USB接口/播放/暂停
5. USB接口
6. 蓝牙/FM/TF/AUX
7. 话筒回声调节
8. 话筒高音调节
9. 话筒低音调节
10. 话筒混响调节
11. 主音量调节/静音
12. 录音键/录音停止键
13. 模式选择键
14. 音效选择键
15. 低音调节键
16. 高音调节键
17. 上一曲/调低
18. 播放/暂停键
19. 下一曲/调高
20. 电源开关

## 产品后面板功能说明

1. 电源线
2. 电源插座保险丝
3. 立体声输出接口
4. 话筒输入接口
5. 话筒输入接口
6. 话筒音量调节
7. 话筒回声调节
8. 话筒高音调节
9. 话筒低音调节
10. 话筒混响调节
11. 主音量调节/静音
12. 录音键/录音停止键
13. 模式选择键
14. 音效选择键
15. 低音调节键
16. 高音调节键
17. 上一曲/调低
18. 播放/暂停键
19. 下一曲/调高
20. 电源开关



## 遥控器功能说明

1. 静音键
2. 电源开关键
3. 上一曲/调低
4. 播放/暂停键
5. 下一曲/调高
6. 模式选择键
7. 音效选择键
8. 录音键/录音停止键
9. 数字键
10. 清除键
11. 确认键
12. 音量加键
13. 音量减键
14. 数字键
15. 数字键
16. 数字键
17. 数字键
18. 数字键
19. 数字键
20. 数字键

## 遥控器操作说明

- **静音功能**
  - 按下静音键，音箱将静音，再次按下静音键，音箱将恢复之前的音量。
- **电源开关**
  - 按下电源开关键，音箱将开机，再次按下电源开关键，音箱将关机。
- **播放/暂停**
  - 按下播放/暂停键，音箱将播放或暂停当前的音乐。
- **上一曲/调低**
  - 按下上一曲/调低键，音箱将播放上一首音乐或调低音量。
- **下一曲/调高**
  - 按下下一曲/调高键，音箱将播放下一首音乐或调高音量。
- **模式选择**
  - 按下模式选择键，音箱将切换播放模式，如USB、蓝牙、FM、TF卡、AUX等。
- **音效选择**
  - 按下音效选择键，音箱将切换音效模式，如摇滚、流行、古典、爵士等。
- **录音功能**
  - 按下录音键，音箱将开始录音，再次按下录音键，音箱将停止录音。
- **数字键**
  - 数字键用于输入数字，如频道号、时间等。
- **清除键**
  - 按下清除键，音箱将清除输入的数字。
- **确认键**
  - 按下确认键，音箱将确认输入的数字或选择。
- **音量加/减键**
  - 按下音量加键，音箱将增加音量，按下音量减键，音箱将减小音量。



## 遥控器电池的安装

- 打开遥控器电池盖，按照极性，装入两节5号电池。

- 装好电池后，盖好电池盖。

## 遥控器的使用注意事项

- 避免将遥控器放置在潮湿、高温或多尘的环境中。
- 避免将遥控器摔落或受到剧烈撞击。
- 避免将遥控器的电池短路或过热。
- 避免将遥控器的电池与其他电池混用。
- 避免将遥控器的电池丢弃在火中或水中。



## 使用前的检查

- 检查音箱外观是否有损坏或变形。
- 检查音箱的电源线和音频线是否完好无损。
- 检查音箱的电池是否充满电或已安装好。

## 使用步骤

- **开启音箱**
  - 按下电源开关键，音箱将开机。
- **选择播放模式**
  - 按下模式选择键，选择所需的播放模式，如USB、蓝牙、FM、TF卡、AUX等。
- **调整音量**
  - 按下音量加/减键，调整音箱的音量大小。
- **播放音乐**
  - 按下播放/暂停键，音箱将播放或暂停当前的音乐。
- **调整音效**
  - 按下音效选择键，选择所需的音效模式，如摇滚、流行、古典、爵士等。
- **录音**
  - 按下录音键，音箱将开始录音，再次按下录音键，音箱将停止录音。
- **关闭音箱**
  - 按下电源开关键，音箱将关机。

## 注意事项

- 避免将音箱放置在潮湿、高温或多尘的环境中。
- 避免将音箱摔落或受到剧烈撞击。
- 避免将音箱的电池短路或过热。
- 避免将音箱的电池与其他电池混用。
- 避免将音箱的电池丢弃在火中或水中。



## 概述

感谢您选购万利达扩声音箱产品系列，为使用本产品更好地发挥本机应有的性能，请您在使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管本说明书，以备日后参考。

## 特点

- 采用高品质元件与精湛工艺制造，确保产品的稳定性和可靠性。
- 采用高效率、低失真的D类数字功放，音质纯正自然清晰，低音浑厚，中、高音明亮而柔和有力。
- 具有USB播放、蓝牙播放、FM收音、TF卡播放、AUX输入等多种播放模式，操作简单方便。
- 具有话筒输入接口，可同时连接两支话筒，并可独立调节音量大小。
- 具有回声、混响、高音、低音调节功能，可调节出不同的音效。
- 具有录音功能，可将USB设备或TF卡中的音乐录制到TF卡中。
- 具有USB充电功能，可为手机等设备充电。
- 具有LED显示屏，可显示播放模式、音量、时间、FM频率等信息。
- 具有时间设置功能，可设置时间，并具有闹钟功能。
- 具有多种灯光效果，可营造出不同的氛围。
- 具有APP蓝牙控制功能，可通过手机APP对音箱进行控制。
- 具有遥控功能，可通过遥控器对音箱进行控制。

## 技术指标

| 产品参数 | 质量参数 | 功能区 | 规格 | 电源规格 |
|---|---|---|---|---|
| M-H256 | 功放：D类数字<br>扬声器：6.5寸 | 工作温度 | -10℃~55℃ | 220V~50Hz |
| | | 储存温度 | -20℃~60℃ | |

- **免责条款**：以下内容为M-H256产品的一般性说明，并不代表对每一个产品的特定保证。
- 说明书、包装盒、附件、图片、图标等。



## 安装前的准备

| 产品参数 | 质量参数 | 功能区 | 规格 | 电源规格 |
|---|---|---|---|---|
| M-H256 | 功放：D类数字<br>扬声器：6.5寸 | 工作温度 | -10℃~55℃ | 220V~50Hz |
| | | 储存温度 | -20℃~60℃ | |

- **免责条款**：以下内容为M-H256产品的一般性说明，并不代表对每一个产品的特定保证。
- 说明书、包装盒、附件、图片、图标等。

## 安装图



## 安装步骤

- **将音箱放置到安装位置处**
  - 将音箱放置于一块稳定且坚固的平台或地面上。
  - 确保音箱周围有足够的空间，以便于散热和操作。
  - 避免将音箱放置在靠近热源、潮湿或多尘的环境中。
- **连接电源线**
  - 将电源线插入音箱背面的电源插座。
  - 将电源线的另一端插入合适的电源插座。
  - 确保电源线连接牢固，避免松动或接触不良。
- **连接音频设备**
  - 根据需要，将音频设备（如手机、电脑、CD播放器等）通过音频线连接到音箱的输入接口（如AUX、USB、蓝牙等）。
  - 确保音频线连接正确，避免接反或接错。
- **调整音箱位置**
  - 根据听音需求，调整音箱的位置和角度，以获得最佳的音效。

## 安装后的检查和注意事项

- **检查连接**
  - 在开启音箱之前，再次检查所有连接是否牢固，确保没有松动或接触不良。
- **调整音量**
  - 开启音箱后，将音量调至适当的大小，避免过大或过小。
- **测试音效**
  - 播放一些音乐，测试音箱的音效是否正常，包括音质、音量、平衡等。
- **注意事项**
  - 避免将音箱放置在靠近热源、潮湿或多尘的环境中。
  - 避免将音箱放置在不稳定或易倾倒的表面上。
  - 避免将音箱的音量调至过大，以免损坏音箱或听力。
  - 避免将音箱的电源线或音频线拉扯或弯曲过度。



## 产品面板功能说明

1. 话筒输入接口
2. 话筒输入接口
3. 话筒音量调节
4. USB接口/播放/暂停
5. USB接口
6. 蓝牙/FM/TF/AUX
7. 话筒回声调节
8. 话筒高音调节
9. 话筒低音调节
10. 话筒混响调节
11. 主音量调节/静音
12. 录音键/录音停止键
13. 模式选择键
14. 音效选择键
15. 低音调节键
16. 高音调节键
17. 上一曲/调低
18. 播放/暂停键
19. 下一曲/调高
20. 电源开关

## 产品后面板功能说明

1. 电源线
2. 电源插座保险丝
3. 立体声输出接口
4. 话筒输入接口
5. 话筒输入接口
6. 话筒音量调节
7. 话筒回声调节
8. 话筒高音调节
9. 话筒低音调节
10. 话筒混响调节
11. 主音量调节/静音
12. 录音键/录音停止键
13. 模式选择键
14. 音效选择键
15. 低音调节键
16. 高音调节键
17. 上一曲/调低
18. 播放/暂停键
19. 下一曲/调高
20. 电源开关



## 遥控器功能说明



1. 静音键
2. 电源开关键
3. 上一曲/调低
4. 播放/暂停键
5. 下一曲/调高
6. 模式选择键
7. 音效选择键
8. 录音键/录音停止键
9. 数字键
10. 清除键
11. 确认键
12. 音量加键
13. 音量减键
14. 数字键
15. 数字键
16. 数字键
17. 数字键
18. 数字键
19. 数字键
20. 数字键

## 遥控器操作说明

- **静音功能**
  - 按下静音键，音箱将静音，再次按下静音键，音箱将恢复之前的音量。
- **电源开关**
  - 按下电源开关键，音箱将开机，再次按下电源开关键，音箱将关机。
- **播放/暂停**
  - 按下播放/暂停键，音箱将播放或暂停当前的音乐。
- **上一曲/调低**
  - 按下上一曲/调低键，音箱将播放上一首音乐或调低音量。
- **下一曲/调高**
  - 按下下一曲/调高键，音箱将播放下一首音乐或调高音量。
- **模式选择**
  - 按下模式选择键，音箱将切换播放模式，如USB、蓝牙、FM、TF卡、AUX等。
- **音效选择**
  - 按下音效选择键，音箱将切换音效模式，如摇滚、流行、古典、爵士等。
- **录音功能**
  - 按下录音键，音箱将开始录音，再次按下录音键，音箱将停止录音。
- **数字键**
  - 数字键用于输入数字，如频道号、时间等。
- **清除键**
  - 按下清除键，音箱将清除输入的数字。
- **确认键**
  - 按下确认键，音箱将确认输入的数字或选择。
- **音量加/减键**
  - 按下音量加键，音箱将增加音量，按下音量减键，音箱将减小音量。



## 遥控器电池的安装

- 打开遥控器电池盖，按照极性，装入两节5号电池。



- 装好电池后，盖好电池盖。

## 遥控器的使用注意事项

- 避免将遥控器放置在潮湿、高温或多尘的环境中。
- 避免将遥控器摔落或受到剧烈撞击。
- 避免将遥控器的电池短路或过热。
- 避免将遥控器的电池与其他电池混用。
- 避免将遥控器的电池丢弃在火中或水中。



## 使用前的检查

- 检查音箱外观是否有损坏或变形。
- 检查音箱的电源线和音频线是否完好无损。
- 检查音箱的电池是否充满电或已安装好。

## 使用步骤

- **开启音箱**
  - 按下电源开关键，音箱将开机。
- **选择播放模式**
  - 按下模式选择键，选择所需的播放模式，如USB、蓝牙、FM、TF卡、AUX等。
- **调整音量**
  - 按下音量加/减键，调整音箱的音量大小。
- **播放音乐**
  - 按下播放/暂停键，音箱将播放或暂停当前的音乐。
- **调整音效**
  - 按下音效选择键，选择所需的音效模式，如摇滚、流行、古典、爵士等。
- **录音**
  - 按下录音键，音箱将开始录音，再次按下录音键，音箱将停止录音。
- **关闭音箱**
  - 按下电源开关键，音箱将关机。

## 注意事项

- 避免将音箱放置在潮湿、高温或多尘的环境中。
- 避免将音箱摔落或受到剧烈撞击。
- 避免将音箱的电池短路或过热。
- 避免将音箱的电池与其他电池混用。
- 避免将音箱的电池丢弃在火中或水中。