本产品使用了以下开源软件：
1. 开源软件名称：Linux 内核
开源软件版本：Linux 内核 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
开源软件来源：www.kernel.org



制 造 商：广州天禄科技有限公司
公司地址：广州白云区黄石西路双鱼城白马大厦7层20-21
邮 编：510405
客服电话：400-6-777-114
网 址：www.gz-tech.com
V1.2


# 欢畅系列

## BD-HD808

产品使用说明书

Use Manual

⚠ 使用产品前请详细阅读本说明书

Please read carefully the instruction before using the product



## 售后卡

**客户信息**

| | |
|---|---|
| 姓名： | 电话： |
| 地址： | |

**产品信息**

| | |
|---|---|
| 型号： | 出厂日期： |
| 经销商： | 经销商电话： |
| 经销商地址： | |

**维修记录**

| | |
|---|---|
| 维修日期： | 维修人： |
| 维修内容： | |
| 维修日期： | 维修人： |
| 维修内容： | |



## 安全须知

**★请按产品使用说明书正确操作**

这样会减少对人、财物人身的潜在伤害。

产品电源开关在关机状态下仍有部分电源处于待机状态，切勿在雷雨天，或长时间不使用设备的情况下，应将电源线从电源插座上拔出。

**★请勿拆机**

为了保证设备可靠的使用性能，请不要自行拆开产品或更换设备内部的零部件或附件。

**★请勿在潮湿、高温、易燃、易爆、强腐蚀、强电磁干扰的环境下使用设备。**

**★请勿将设备放置在不稳定的台面上**

**★请勿将设备放置在儿童能够触及的地方**

**★请勿将液体、金属、异物等物品放入设备内部。**

**★请勿对设备进行改装**

**★请勿对设备进行强烈振动、敲击、挤压、摔落。**

**★请勿在设备表面上放置重物**

**★请勿对设备表面喷洒液体、腐蚀性物质、清洁剂、溶剂**

**★请勿对设备表面进行涂漆、贴纸、贴膜、覆盖物**

**★请勿用湿手、带有腐蚀性物质的手、带有静电的手操作设备**

## 安全说明

| 产品型号 | 工作频率 | 接收灵敏度 | 发射功率 |
|---|---|---|---|
| BD-HD808 | 500mm/1.5mm | 2*1μW | 10mw 20mw |

**本产品不防尘、防水、请勿将设备放置在有水、雨、雾的环境。**



## 无线话筒连接图

开机状态下，长按电源键3-7秒，灯闪烁，进入配对模式。

**★ 无线话筒配对：**

1. 将无线话筒靠近主机，主机会自动搜索无线话筒，搜索成功后，灯闪烁7秒后熄灭，表示配对成功。

**★ 无线话筒配对失败：**

1. 无线话筒搜索不到主机，灯闪烁1分钟后熄灭，表示配对失败，请重新配对。

**★ 无线话筒搜索不到主机：**

1. 无线话筒搜索不到主机，灯闪烁1分钟后熄灭，请检查无线话筒是否处于配对状态，或重新配对。

**★ 无线话筒电量：**

1. 无线话筒电量充足，灯常亮。
2. 无线话筒电量不足，灯闪烁，请及时充电。